

Návod na lepení samolepících fólií

Co potřebujeme:

- samolepící folii
- tužku, metr, zalamovací nůž
- měkký hadr nebo stěrku na vyhlazování

Podklad pro lepení samolepících fólií:

Podklad, na který chcete lepit, musí být:

- hladký (samolepící fólie kopíruje tvar podkladu)
- čistý (zbavený mastnot a prachu pro dokonalou přilnavost).

Případné drsné plochy je třeba předem hladce přebrousit a očistit, neošetřené dřevo natřít základem na akrylové bázi.

Rady pro začátečníky i pokročilé:

Před lepením plochu jemně postříkejte slabým roztokem saponátu z rozprašovače, snadněji půjdou vytlačit případné bubliny.

Pokud se nepodaří samolepící fólii napoprvé přiložit do správné polohy, můžete ji ještě posunout a vyrovnat nebo stáhnout a opět nalepit.

Nemějte obavy, vlhkost postupně vyschne a samolepící fólie plně přilne.

Při lepení průsvitné samolepící fólie na sklo tímto způsobem se může fólie mléčně zakalit, po vyschnutí však toto zakalení zmizí.

Jak lepit samolepící fólie:

Odřízněte si potřebnou velikost samolepící fólie, nezapomeňte na přídavek (na přelepení hran, ořez, překrytí apod.), pomoci Vám může mřížka na spodním papíru dělená po 1 cm.

Z části samolepící fólie stáhněte podkladový papír (v délce asi 10 cm).

Uvolněnou samolepící fólii přiložte na okrajovou hranu předmětu a vyhladte měkkým hadříkem nebo pryžovou stěrku od středu k okrajům.

Papír postupně jednou rukou stahujte, druhou rukou vyhlazujte povrch samolepící fólie.

Pokud se Vám nepodaří nalepit samolepící fólii bez bublin, je možné bublinu propíchnout ostrým špendlíkem a vzduch vytlačit (tam, kde to nebude vidět, tj. u fólií vzorovaných nebo ražených).

Často je lepší použít opatrně špičku ulamovacího nože, takže vpich má ostré nevytažené okraje, které k sobě po vytlačení vzduchu dobře přilnou.

Pokud chcete samolepící fólii nastavit nebo kombinovat, můžete u malých ploch jednotlivé díly sesazovat k sobě, velké plochy lepte asi 5 mm přes sebe.

Tipy a triky pro lepení samolepících fólií:

Samolepící fólii můžete nalepit i na oblé rohy, stačí postupně zahřívat nalepovanou část samolepící fólie fénem a okamžitě ji natáhnout přes roh a přitlačit.

Také ostré hrany lze dokonale přelepit - přehněte samolepící fólii přes hranu a přitlačte ji žehličkou (nastavení na nejnižší stupeň), mezi samolepící fólii a žehličku však vložte papír, abyste samolepící fólii nepoškodili (použití žehličky a fénu si raději vyzkoušejte na kousku samolepící fólie, abyste si ověřili nastavenou teplotu a vlastnosti zahřáté samolepící fólie).

Pokud má samolepící fólie končit na hraně, přelepte ji několik mm přes hranu a pak přesah podél této hrany přesně ořízněte zalamovacím nožem.

Odstraňování samolepících fólií:

Samolepící fólie se dají z pevných podkladů stáhnout: stahování si usnadníte, když budete samolepící fólii nahřívat fénem.

Zbytky lepidla po samolepící fólii odstraníte čističem na bázi alkoholu nebo lehkým benzinem.

Ulpívající částečně rozpuštěné lepidlo odstraňte špachtlí nebo použijte vlhký hadřík, na který dejte trochu mouky (ta na sebe lepidlo nabalí).